

ibiza
LIGHT

VERTICAL DMX FOG MACHINE
WITH LED & REMOTE CONTROL 900W

Ref.

FOG900-RGB



MANUAL

FR - Manuel d'Utilisation - p. 5

DE - Bedienungsanleitung - S. 9

NL - Handleiding - p. 12

SI - Navodila za uporabo - p. 16

RO - Manual de instructiuni - p. 19

PT - Manual de instruções - p. 22

Hauptmenü:

Display	Modus / Funktion	Taste	Funktion	Eigenschaften
A001-511	DMX Modus	MENU	Menü Taste	Betreiben Sie das Gerät im DMX-Modus nicht im manuellen Modus
		UP	DMX ADD UP	
		DOWN	DMX ADD DOWN	
		ENTER	1. Drücken: Speichern 2. Drücken: sprühen	


Diese LED-Nebelmaschine hat zwei LED-Modi: **Normalmodus** und **LED-Einstellmodus**

Normaler Modus: Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung, um den Rauch zu sprühen (bis zu einem bestimmten Grad): LED leuchtet auf

LED-Einstellungsmodus: In diesem Modus kann der Benutzer während des Sprühens von Nebel ein LED-Verhalten auswählen, wie z. B. den Einfarbmodus, den Farbsprung oder das Farbüberblenden.

LED-Einstellung

Drücken Sie die «M» -Taste, um diesen Modus aufzurufen und zu verlassen

Nr.	Display	Modus / Funktion	Taste	Funktion
1	C***	Einfarbmodus	M	Nächstes Menü
			+	Nächste Farbe
			-	Vorherige Farbe
			S	Nebel sprühen
2		Farbsprung	M	Nächstes Menü
			+	Farbsprung, langsam-> schnell, insgesamt 6 Schritte
			-	Farbsprung, schnell-> langsam, insgesamt 6 Schritte
			S	Nebel sprühen
3	Jb_*	Farbübergang	M	1. Menü
			+	Farbübergang, langsam -> schnell, insgesamt 6 Schritte
			-	Farbübergang, schnell-> langsam, insgesamt 6 Schritte
			S	Nebel sprühen

DMX512 Anschluss und Betrieb

Bitte verwenden Sie ein 3-poliges XLR-Standardkabel, um die Nebelmaschine an Ihren Controller anzuschließen. Der XLR Verbinder ist wie folgt verdrahtet: 1 = Erde; 2 = negativ; 3 = positiv

Vermeiden Sie Kabelwege von mehr als 100m, um Signalverlust und Störungen durch andere Geräte zu vermeiden.

Adresseinstellung

Das Gerät verfügt über 6 DMX-Kanäle, die wie folgt zugewiesen werden:

Kanal	Beschreibung
CH 1	Nebelausgabe
CH 2	Automatischer Farbwechselmodus rot-blau-grün
CH 3	Rot an
CH 4	Grün an
CH 5	Blau an
CH 6	Keine Funktion

Drahtlose Fernbedienung

S Taste: Nebel sprühen

M Taste: LED-Modus

+ Taste: Aufwärts

- Taste: Abwärts